

# **Model WM24E**

ENGLISH	2
FRANÇAIS	16
FODAÑOL	

BEST BY BROAN P.O. Box 140, Hartford, WI 53027

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# A INTENDED FOR DOMESTIC COOKING ONLY A

# **A WARNING**

# TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- 1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- Before servicing or cleaning unit, switch off power at service panel and lock panel to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- 3. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- 4. Sufficient air is needed for power combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
- When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- 6. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- 7. Do not use this unit with any separate solid-state speed control device.
- 8. To reduce the risk of fire, use only metal ductwork.
- 9. This unit must be grounded.

#### TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- A. Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- B. Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambeing food (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambe').
- C. Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter.
- D. Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

# **A A** WARNING

# TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING:\*

- SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- 2. NEVER PICK UP A FLAMING PAN You may be burned.
- DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels a violent steam explosion will result.
- 4. Use an extinguisher ONLY if:
  - A. You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
  - B. The fire is small and contained in the area where it started.
  - C. The fire department is being called.
  - D. You can fight the fire with your back to an exit.
  - \* Based on "Kitchen Fire Safety Tips" published by NFPA.

# **A** CAUTION

- To reduce risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside. Do not vent
  exhaust air into spaces within walls or ceilings or into attics, crawl spaces, or garages.
- 2. Take care when using cleaning agents or detergents.
- 3. Avoid using food products that produce flames under the Range Hood.
- For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
- 5. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
- 6. Your hood motor has a thermal overload which will automatically shut off the motor if it becomes overheated. The motor will restart when it cools down. If the motor continues to shut off and restart, have the hood serviced.
- 7. For best capture of cooking impurities, the bottom of the hood should be a minimum of 23-3/8" and a maximum of 30" above the cooking surface.
- 8. Three installers are recommended because of the large size and weight of this hood.
- This product is equipped with a thermostat which may start blower automatically. To reduce the risk of injury and to prevent power from being switched on accidentally, switch power off at service panel and lock or tag service panel.
- 10. Use with approved cord-connection kit only.
- 11. Please read specification label on product for further information and requirements.
- 12. To reduce the risk of fire and electric shock, install this range hood only with Best by Broan Exterior blower models EB6, EB9, EB12, or EB15, or Best by Broan In-Line Blower models ILB3, ILB6, ILB9, or ILB11. Other Blowers cannot be substituted (Blowers sold separately).

## **MAINTENANCE**

Proper maintenance of the Range Hood will assure proper performance of the unit.

#### Grease Filters

The **grease filters** must be cleaned approximately once every 30 hours of operation (when the icon D1 goes on).

Use a warm detergent solution. Grease filters is dishwasher safe.

Remove the filters: pull the handle outside and unlock the filter



#### **Hood Cleaning**

Cleaning tips:

- Warm water with mild detergent is all that is usually needed.
- Follow all cleaning by rinsing with clear water. Wipe dry with a clean, soft cloth to avoid water marks.
- **DO NOT** allow deposits to remain for long periods of time.
- DO NOT use ordinary steel wool or steel brushes.
- DO NOT allow salt solutions, disinfectants, bleaches, or cleaning compounds to remain in contact for extended periods. Many of these compounds contain chemicals which may be harmful. Rinse with water after exposure and wipe dry with a clean cloth.



#### **Controls**

Push button P1: LIGHTS. Push the button once to turn the lights ON - push a second time to turn the lights ON to a brighter level - push a third time to turn the lights OFF. Push button P2: MOTOR: Switch on and off the motor. Switch on the motor to the latest used speed and if pressed different times changes the speed in a cyclic way (1,2,3,4,1,2.....) The speed set is visualized by the icon D5 and simultaneously the icon D8 switches on ( the speed of the rotational movement is proportional to the speed ). To the maximum speed the icon D8 switches off and the icon D3 switches on.

To switch off the motor, press the push button P2 for about 2 seconds (the set speed is memorized).

<u>Push button</u> <u>P3:</u> Switch on and off the functions D4(SENSOR) and/or D7 (Air Refresh).

Push button P4: Reset grease filters and non-ducted recirculation filters.

Icon D1: GREASE FILTERS. It switches on when the grease filter must be cleaned (after about 30 hours of working). One time the grease filters is cleaned, to make the hours calculation start again, press the push button P4.

<u>Icon D3</u>: MAXIMUM SPEED. Is activated only when the maximum speed is set. <u>Icon D4</u>: SENSOR: To activate the sensor function, press the push button P3. To disconnect the sensor, repeat the same operation. When the sensor activated, the hood switches on automatically in the presence of any kinds of odours or vapours, smokes or heat, caused by the cooking process and also in the presence of possible and anomalous gas emissions in environment.

<u>Icons D5 and D6</u>: DISPLAY. Shows the set speed. Shows the sensor sensitivity. <u>Icon D7</u>: AIR REFRESH: To start the function Air refresh, press the button P3 (the icon goes on);

To disconnect the function Air refresh, repeat the same operation. The function Air Refresh activates only if the motor is not working. Starting the function Air Refresh, the hood recycles the air in the environment in perfect silence, starting every 50 minutes (for 10 minutes, at the first speed).

<u>Icon D8</u>: ENGINE ON. The icon switches on when the engine is at the first, second or third speed. To the fourth speed, the icon switches off and the icon starts working to the maximum speed (icon D3).

<u>Icon D10</u>: NON -DUCTED RECIRCULATION FILTERS (For the non-ducted recirculation hood). It switches on when it is time to replace the non-ducted recirculation filters (after about 120 working hours). One time the non-ducted recirculation filters is replaced, to make the hours calculation start again press the button P4.

Modification of sensor sensitivity:

Simultaneously press push button P3 and P4 (the sensor's sensitivity index will appear on the display D5); press the push button P3 to change the sensor's sensitivity (1: minimum sensitivity / 9: maximum sensitivity). Press the push button P4 to confirm (or is confirmed automatically after 5 seconds).

#### HEAT SENTRY™

Your hood is equipped with a HEAT SENTRY™ thermostat. This thermostat is a device that will turn on or speed up the blower if it senses excessive heat above the cooking surface.

1) If blower is OFF - it turns blower ON to HIGH speed.

2) If blower is ON at a lower speed setting - it turns blower up to HIGH speed. When the temperature level drops to normal, the blower will return to its original settina.

#### WARNING

The HEAT SENTRY thermostat can start the blower even if the hood is turned OFF. When this occurs, it is impossible to turn the blower OFF with its switch. If you must stop the blower, do it from the main electrical panel.


#### HALOGEN BULBS

This range hood requires four halogen bulbs (Type T3, 12Volt, 20Watt Max, G-4 Base).

A WARNING: Always switch off the electrical supply before carrying out any operation on the appliance.

To change bulbs:

- 1. Open the cover by prying from the proper slots.
- 2. Remove the bulb by pulling sideways. (DO NOT ROTATE).





A CAUTION: Bulb may be hot.

3. Replace with Type T3, 12Volt, 20 Watt Max, G-4 Base halogen bulb. Do not touch replacement bulb with bare hands!




ACAUTION: Use of bulbs greater than 20 watts will cause the fuse to open.


## FUSE REPLACEMENT

IF LIGHTS FAIL TO OPERATE, DISCON-NECT POWER AT THE SERVICE EN-TRANCE. CHECK THE FUSE AND RE-PLACE IF NECESSARY.

- 1. Remove the grease filters.
- 2. Unscrew the cap from the fuse holder and remove the fuse.
- 3. Replace the fuse with the same size and amperage (5 x 20mm, 4 amp, 125 volt).



- 4. Reinstall the fuse holder cap.
- 5. Reconnect power at the service entrance.




## PREPARE THE HOOD

Unpack hood and check contents.

You should receive:

- 1 Hood
- 1 Decorative Flue
- 1 Parts Bag (B080810765) containing:
  - 1 Cover
  - 4 Mounting Screws (4.8 x 38mm Pan Head)
  - 4 Mounting Screws (3.9 x 6mm Flat Head)
  - 2 Brackets
- 1 Parts Bag (B080810621) containing:
  - 1 Discharge Collar
  - 4 Mounting Screws (3.9 x 9.5mm Pan Head)
  - 4 Mounting Screws (3.9 x 9.5mm Pan Head Black)
  - 2 Small Brackets
- 1 Installation Instructions
- 1 Warranty Card



#### EXTERIOR OR IN-LINE BLOWER SELECTION


CAUTION: Either an exterior blower or in-line blower may be used with this hood. The WM24E hood must be installed with blower models EB6, EB9, EB12, EB15, ILB3, ILB6, ILB9, or ILB11 only. Other Blowers cannot be substituted (Blowers sold separately).


The blower must be **UL** listed for Canadian and **U.S.** use, and evaluated for use with solid state speed control, rated 120V, 60 Hz, 6.0 A max.


## INSTALL THE DUCTWORK


# NOTE: To reduce the risk of fire, use only metal ductwork.

- Choose the location where the Exterior or In-Line Blower will be mounted. See illustrations below for mounting location suggestions and restrictions.
- 2. A straight, short duct run will allow the hood to perform most efficiently.
- 3. Long duct runs, elbows and transitions will reduce the performance of the hood. Use as few of them as possible. Larger ducting may be required for best performance with long duct runs.
- After the Exterior or In-Line Blower has been installed, connect round metal ductwork and work back towards the hood location. Use duct tape to seal joints between ductwork sections.
- An 8" round to 10" round transition (Model 414) is required. For best air performance, install the transition as close to the range hood as possible.









## **WIRING**

CAUTION: All electrical wiring should be done by a qualified person (s) in accordance with all applicable codes and standards. This range hood must be properly grounded. Turn off electrical power at service entrance before wiring.


Do not turn power on at service panel until all wires have been connected.


#### Blower connection at hood:

- Run conductors (2-wire plus ground) from the Exterior or In-Line Blower to the hood's wiring box marked "motor connection".
   See Fig. 1 if the ductwork is placed on the ceiling; see Fig. 2 if the ductwork is placed on the wall.
- 2. Remove the cover from the wiring box. Fig. 1 or 2.
- 3. Secure the conduit to the wiring box through a conduit connector. Fig.1 or 2
- Make electrical connections at the hood. Connect white-to-white, red-to-black and green-to-ground. Fig.1 or 2.
- Replace the wiring box cover and screws. Make sure wires are not pinched between the cover and box.

#### Exterior or In-line blower connection:


 Make electrical connections at the exterior or in-line blower (see instructions provided with the exterior or in-line blower).





#### Power connection at hood:

- 1. Run supply conductors to the hood wiring box marked "120VAC input". Fig. 3.
- 2. Remove the wiring box cover.
- 3. Secure the conduit to the wiring box through a conduit connector. Fig. 3.
- Make electrical connections at the hood. Connect white-to-white, black-to-black and green-to-ground. Fig. 3.
- Replace the wiring box cover and screws. Make sure wires are not pinched between the cover and box.




## PREPARE THE HOOD


Note: Carefully remove the plastic protective film from all exterior surfaces of the hood and decorative flue, prior to final installation.


 To avoid demage while forwarding the applicance has been locked by means of four screws to a laminboard panel on the bottom of the packing.


To separate the hood from the panel:

- a. Disassemble the central block: rotate the block outside softly (Fig. 4).
- b. Remove the 4 screws (Fig. 5).
- Fit the 2 brackets on the central block in such a way that the two slots are plugged. Each bracket must be fixed with (2) 3.9 x 6 mm mounting screws (Fig. 6).
- Attach the discharge collar onto the hood (Fig. 7); it must be attached by means of 4 mounting screws (3,9x9,5 mm Pan Head).
- 4. Remove the tape located on the damper (Fig. 7).
- Attach an adequate length of 8" round steel ducting to the range hood discharge collar (Fig. 8).
  - Duct tape all joints to make them secure and air tight.
- If the ductwork is placed on the wall (and not on the ceiling), read the following instructions:
  - disassemble the motor block (included the plate where it is fixed) unscrewing the 4 screws (Fig. 9).
  - rotate motor block in order to have the duct connector, toward the wall.











- use the same screws to fix the motor block in the new position (Fig. 10).
  7. For 9' or 10' ceilings, mount the the (2) small brackets of the decorative flue with (2) mounting screws (3.9x9.5mm Black). Fig.11.











## **INSTALL THE HOOD**

Note: at least 3 people will be required to mount the hood.

1. Make on the wall 4 holes (D. 8mm), according to the measures indicated in the Fig. 12.



- 2. Secure the hood with (4) mounting screws (4.8x38mm).
- 3. Make the electrical connection (see "Install Electrical").
- 4. Reassemble the central block.
- For 9' or 10' ceilings, mount the decorative flue. For 9' ceilings, the decorative flue is supplied. For 10' ceilings, purchase a decorative FLUE KIT from your dealer. Secure the flue with (2) mounting screws (3.9x9.5mm). Fig. 13.



#### WARRANTY

#### **BROAN ONE YEAR LIMITED WARRANTY**

Broan warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OR MERCHANT ABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one-year period, Broan will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS, TUBES, HALOGEN AND INCANDESCENDT BULBS. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

BROAN'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan at the address stated below or telephone: 1-800-637-1453, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

BEST BY BROAN, P.O. Box 140 Hartford, Wisconsin 53027

## LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# ▲ SEULEMENT POUR UTILISATION DOMESTIQUE 4

# **A** AVERTISSEMENTS

# POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DECHARGES ELECTRIQUES OU DE DOMMAGES AUX PERSONNES. OBSERVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES:

- N'utilisez cet appareil que comme cela est indiqué par le constructeur. Si vous avez des problèmes, contactez le fabriquant à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.
- Avant de pourvoir à l'entretien ou au nettoyage de votre appareil, éteignez-le au tableau des commandes ou bloquez le tableau des commandes afin d'éviter de le mettre en marche accidentellement. Si vous ne pouvez pas bloquer le système permettant d'éteindre votre appareil, appliquez un avertissement extérieur d'une façon sure, comme par exemple un panneau, sur le tableau des commandes.
- 3. L'assemblage et la connexion électrique doivent être faits par des personnes qualifiées en respectant les normes et règlements en vigueur, y compris les normes et règlements concernant les possibilités d'incendie.
- 4. Il est indispensable qu'il y ait suffisamment d'air pour que la combustion et l'évacuation des gaz à travers le tuyau du brûleur du combustible ait lieu sans retour de flamme. Suivez les indications données par le fabricant du brûleur ainsi que les normes de sécurité comme celles qui sont publiées par l'Association Nationale pour la Protection contre les Incendies National Fire Protection Association (NFPA) et la American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), et les autorités locales en matière de normes.
- 5. Quand vous coupez ou percez des trous dans le mur ou le plafond, n'abîmez pas les fils électriques ou autres.
- 6. Le ventilateur canalisé doit toujours évacuer l'air vers l'extérieur.
- 7. N'utilisez pas cet appareil avec un appareil contrôlant la vitesse à état solide.
- 8. Afin de diminuer tout risque d'incendie n'utilisez que des conduits en métal.
- 9. Votre appareil doit être relié à la terre.

# ATTENTION - POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE DES MATIERES GRASSES QUI SONT EN TRAIN DE CUIRE:

- A. Ne laissez jamais ni vos éléments chauffants, ni vos casseroles ou poêles sur le feu sans les contrôler si vous réglez l'apport de chaleur sur une position élevée. Si vos casseroles ou poêles débordent cela provoque de la vapeur et des éclaboussures de graisse qui peuvent prendre feu. Chauffez les huiles lentement à feu bas ou moyen.
- B. Faites toujours fonctionner votre hotte quand vous cuisez à des températures élevées ou quand vous cuisinez des plats flambés. (par ex. crêpes Suzette, Cerises "Jubilé", Steack au poivre flambé).
- C. Nettoyez régulièrement les ailes de vos ventilateurs. Ne permettez pas que la graisse s'accumule sur le ventilateur ou sur le filtre.
- D. Utilisez des casseroles de taille appropriée. Utilisez toujours des ustensiles de cuisson dont la taille est appropriée à la surface de votre élément de cuisson.

## **A** AVERTISSEMENTS

# POUR REDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGES AUX PERSONNES AU CAS OÙ VOTRE CUISINIERE PRENDRAIT FEU, OBSERVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES:\*

- ETEINDRE LES FLAMMES à l'aide d'un couvercle le plus hermétique possible, une plaque à gâteaux, ou un plateau en métal, puis éteindre le brûleur. ATTENTION à NE PAS VOUS BRÛLER. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, SORTEZ ET APPELEZ LES POMPIERS.
- 2. NE PRENEZ JAMAIS EN MAIN UNE POÊLE OU UNE CASSEROLE QUI A PRIS FEU Vous pourriez vous brûler.
- 3. N'UTILISEZ PAS D'EAU, ni torchons ou serviettes mouillés vous provoqueriez une violente explosion de vapeur.

- 4. Utilisez un extincteur SEULEMENT si:
  - A. Vous savez que vous avez un extincteur Classe ABC, et vous en connaissez déjà le mode d'emploi.
  - B. Ce n'est pas un très gros incendie et qu'il se limite à l'endroi où il a explosé.
  - C. Vous êtes en train d'avertir les pompiers.
  - D. Vous avez la possibilité d'essayer d'éteindre l'incendie en ayant le dos tourné vers une issue.
  - \* D'après les "Suggestions concernant la Sécurité contre les incendies des cuisines" publiées par NFPA.

# **A** ATTENTION

- Pour réduire tout risque d'incendie et pour évacuer correctement l'air, assurez-vous de prévoir un conduit de ventilation extérieur. Ne videz pas l'air dans les espaces limités par des murs ou des plafonds, les combles, les passages étroits ou les garages.
- 2. Faites très attention quand vous utilisez des produits de nettoyage ou des détergents.
- 3. Évitez d'utiliser des aliments pouvant s'enflammer sous la Range Hood.
- 4. N'utilisez cet appareil que pour une ventilation générale. Ne l'utilisez pas pour évacuer des matières ou des vapeurs dangereuses ou qui peuvent exploser.
- Pour éviter de causer des dommages au moteur et de rendre les rotors bruyants et/ou non équilibrés, évitez que les sprays pour murs secs, la poussière de construction entrent en contact avec la partie électrique.
- 6. Le moteur de votre hotte a un thermostat qui éteindra automatiquement le moteur s'il est surchauffé. Le moteur se remettra en marche lorsqu'il se sera refroidi. Si le moteur continue à s'éteindre et à se remettre en marche, faites vérifier votre hotte.
- Pour mieux capturer les impuretés de cuisine, le bas de votre hotte devrait être à une distance minimum de 23-3/8" (59.4cm) et à une distance maximum de 30" (76.2cm) audessus du plan de cuisson.
- 8. Vu que cette hotte est grande et lourde, il est recommandé de confier l'installation de cette hotte à 3 personnes.
- 9. Ce produit est doté d'un thermostat qui active automatiquement le moteur. Pour réduire le risque de dommages et éviter l'activation accidentelle, positionner l'interrupteur du panneau de service sur la position OFF et bloquer le panneau de service ou mettre un avertissement externe, par exemple une plaquette.
- 10. Utiliser uniquement avec un kit de connexion pour alimentation homologué.
- 11. Nous vous recommandons de lire l'étiquette indiquant les caractéristiques de votre hotte pour de plus amples informations et exigences.
- 12. Pour diminuer les dangers d'incendie ou de choc électrique, installer cette hotte de cuisine uniquement parmi les modèles de ventilateurs externe "Best de Broan" modèles EB6, EB9, EB12, ou EB15, ou ventilateurs "In-Line, Best de Broan" Modèles ILB3, ILB6, ILB9, ou ILB11. On ne peut pas utiliser d'autres ventilateurs (Les ventilateurs sont vendus séparément).

#### FNTRFTIFN

Un bon entretien de votre hotte garantira une excellente performance.

#### Filtres anti-graisse :

Les filtres anti-graisse doivent être nettovés environ toutes les 30 heures de fonctionnement (lorsque l'icône D1 s'allume). Utilisez une solution contenant un détergent tiède. Les filtres anti-graisse peuvent être lavés au lave-vaisselle. Enlevez les filtres: tirer la poignée vers

l'externe et décrocher le filtre.



#### Nettoyage de votre hotte

Conseils pour le nettoyage:

- Eau tiède additionnée d'un détergent doux est tout ce qui est normalement nécessaire.
- Après chaque nettoyage, rincez bien à l'eau claire. Essuyez avec un chiffon propre et doux afin d'éviter les taches d'eau.
- NE LAISSEZ PAS les taches trop longtemps.
- N'UTILISEZ PAS de laines d'acier ordinaires ou des brosses en acier.
- NE PERMETTEZ PAS que des solutions salées, des désinfectants, des blanchissants ou des produits nettoyants restent en contact pendant longtemps. Beaucoup de ces produits contiennent des produits chimiques qui pourraient causer des dommages. Rincez à l'eau immédiatement s'ils entrent en contact et essuyez avec un chiffon humide.



#### Commandes

<u>Touche P1:</u> ECLAIRAGE. En pressant 1 fois la touche, la lumière s'allume au 1<sup>er</sup> niveau; en pressant 2 fois la touche, la lumière du 2<sup>ème</sup> niveau s'allume (éclairage plus intense): en pressant encore une fois la touche. la lumière s'éteint.

<u>Touche P2:</u> MOTEUR. Active/Désactive le moteur. Active le moteur à la dernière vitesse utilisée, et si on la presse à plusieurs reprises elle change la vitesse de façon cyclique (1, 2, 3, 4, 1, 2....). La vitesse établie est visualisée par l'icône D5 et, en même temps, l'icône D8 s'active (la vitesse du mouvement rotatif est proportionnelle à la vitesse). L'icône D8 se désactive et l'icône D3 s'active à la vitesse maximum. Pour arrêter le moteur presser la touche P2 pendant 2 secondes environ (on met en mémoire la vitesse établie).

<u>Touche P3:</u> Sélectionne/Déselectionne les fonctions D4 (CAPTEUR) et/ou D7 (Air Refresh).

Touche P4: Reset filtres à graisse et filtres à charbon.

Icône D1: FILTRES À GRĂISSE. Elle s'allume quand il est temps de nettoyer le/s filtre/s à graisse (après environ 30 heures de fonctionnement de la hotte). Une fois nettoyes les filtres à graisse, presser la touche P4 pour faire repartir le comptage.

<u>Icône D3</u>: VITESSE MAXIMUM. Elle s'active seulement quand la vitesse maximum est établie.

<u>Icône D4</u>: CAPTEUR. Pour activer la fonction capteur, presser la touche P3. Pour désactiver le capteur, répéter la même opération. Avec le capteur activé, la hotte s'actionne automatiquement en présence de n'importe quel type d'odeur, vapeur, fumée ou chaleur provoquée par le processus de cuisson et même en présence d'éventuelles fuites de GAZ dans l'environnement.

<u>Icônes D5 et D6</u>: DISPLAY. Il visualise la vitesse établie. Il visualise la sensibilité du capteur.

<u>Icône D7</u>: AIR REFRESH. Pour activer la fonction Air Refresh, presser la touche P3 jusqu'à ce que l'icône s'allume. Pour désactiver la fonction Air Refresh répéter la même opération.

La fonction Air Refresh s'active seulement si le moteur n'est pas en marche. En activant la fonction Air Refresh, la hotte change l'air dans le local dans un silence absolu, en s'actionnant toutes les 50 minutes (pour une durée de 10 minutes, à la première vitesse).

<u>Icône D8</u>: MOTEUR ON. L'icône s'allume quand le moteur est à la première, seconde ou troisième vitesse. A la quatrième vitesse, l'icône s'éteint et l'icône relative à la vitesse maximum s'active (icône D3).

<u>Icône D10</u>: FILTRES À CHARBON (pour la hotte recyclant l'air). Elle s'allume quand il est temps de remplacer les filtres à charbon (après environ 120 heures de fonctionnement de la hotte). Une fois les filtres à charbon remplacés, pour faire repartir le comptage des heures presser la touche P4.

Modification de la sensibilité du capteur:

appuyer en même temps sur les touches P3 et P4 (l'afficheur D5 visualise l'indice de sensibilité du capteur); appuyer sur la touche P3 pour changé la sensibilité du capteur (1 : sensibilité minimum / 9: sensibilité maximum).

Appuyer la touche P4 pour confermer (ou est confermé automatiquement depuis 5").

#### HEAT SENTRYMC

Votre hotte est munie d'un thermostat HEAT SENTRY<sup>MC</sup>. Ce thermostat est un dispositif qui actionnera ou augmentera la vitesse du ventilateur s'il détecte une chaleur excessive au-dessus de la surface de cuisson.

- 1) Si le ventilateur n'est pas en marche il actionnera le ventilateur en haute vitesse.
- 2) Si le ventilateur fonctionne en basse vitesse le ventilateur tournera en haute vitesse.

Lorsque la température revient à la normale, le ventilateur retourne à sa vitesse d'origine.

#### **AVERTISSEMENT**

Le thermostat HEAT SENTRY<sup>MC</sup> peu actionner la hotte même si la hotte est arrêtée. Si tel est le cas, il est impossible de l'arrêter avec l'interrupteur. Si vous devez arrêter le ventilateur, faites-le à partir du panneau électrique principal.


## **AMPOULES HALOGENES**

Ce modèle de hotte veut quatre (4) ampoules halogènes (Type T3, 12Volt, 20 Watt Max, G-4 Base).

ATTENTION: avant de procéder à quelconque opération, débranchez l'appareil.

Pour changer les ampoules:

- 1. Ouvrez le couvercle en faisant levier grâce aux fissures prévues à cet effet.
- 2. Retirez l'ampoule en tirant latéralement. (NE LA FAITES PAS TOURNER).



## **ATTENTION:** I'ampoule peut être chaude!


3. Remplacer par une ampoule ayant les mêmes caractéristiques (T3, 12Volt, 20 Watt Max, G-4 Base). Ne touchez pas l'ampoule neuve de vos mains nues.

ATTENTION: L'utilisation d'ampoules de plus de 20 watts provoquera l'ouverture du fusible.

## REMPLACEMENT FUSIBLE

SI LES AMPOULES NE FONCTIONNENT PAS, DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION À L'ENTRÉE DE SERVICE. CONTRÔLEZ LE FUSIBLE ET REMPLACEZ-LE SI NÉCESSAIRE.

- 1. Retirez les filtres de graisse.
- 2. Dévissez la protection du support de fusible et retirez le fusible.
- Remplacez le fusible par un autre de même taille et de même intensité (5 x 20 mm, 4 amp, 125 volts).



ATTENTION: L'utilisation d'un fusible de plus de 4 amps peut endommager le transformateur.


- 4. Replacez la protection du support de fusible.
- 5. Rebranchez l'alimentation à l'entrée de service.

- 20 -

## PREPAREZ LA HOTTE

Enlever la hotte dans l'emballage et controller le contenu. Vous devez recevoir :

- 1 Hotte
- 1 Tuyau décoratif
- 1 Sachet (B080810765) avec:
  - 1 Couvercle
  - 4 Vis d'assemblage (4.8 x 38mm Tête ronde)
  - 4 Vis d'assemblage (3.9 x 6mm Tête plate)
  - 2 Brides
- 1 Sachet (B080810621) avec:
  - 1 Collier d'evacuation
  - 4 Vis d'assemblage (3,9 x 9,5mm Tête ronde)
  - 4 Vis d'assemblage (3,9 x 9,5mm Tête ronde Noire)
  - 2 Petites Brides
- 1 Instructions pour l'installation
- 1 Garantie




## CHOIX DE VENTILATEUR EXTERNE OU "IN-LINE"


ATTENTION: avec cette hotte, on peut utiliser soit un ventilateur externe soit "In-Line". La hotte WM24E doit être installée avec un ventilateur des modèles suivants EB6, EB9, EB12, EB15, ILB3, ILB6, ILB9, ou ILB11 uniquement. On ne peut pas utiliser d'autres ventilateurs (les ventilateurs sont vendus séparément). Le ventilateur doit être compris dans la liste **UL** pour l'utilisation au Canada et aux **USA** et approuvée pour l'utilisation avec un "dispositif de contrôle de la vitesse" à l'état solide, dont les données sur la plaque sont 120V, 60 Hz, 6.0 A max.


## INSTALLATION DU SYSTEME D'EVACUATION

# NOTE: Pour réduire les risques d'incendie n'utiliser que des conduits métalliques.

- Choisir l'emplacement où le ventilateur externe ou le ventilateur "In-Line" sera monté. Voir les illustrations ci-dessous pour le choix de l'emplacement et les éventuelles restrictions à suivre.
- 2. Un conduit d'évacuation étroit et court rendra la hotte plus performante.
- 3. Des conduits d'évacuation longs, avec des coudes et des raccords rendront la hotte moins efficace. Les utiliser le moins possible. En cas de conduits d'évacuation longs on utilisera un diamètre supérieur.
- 4. Après avoir installé le ventilateur externe ou le ventilateur "In-Line", raccorder le tuyau métallique rond dans le sens de l'emplacement de la hotte. Utiliser du chaterton pour fermer hermétiquement les joints entre les tuyaux.
- Dans le modèle 414, il faut un tuyau d'un diamètre de 8" à 10". Pour obtenir de bons résultats il faut installer la transition le plus près possible de la hotte







## INSTALLATION ELECTRIQUE

AVERTISSEMENT:Les branchements électriques doivent être réalisés par une personne qualifiée, conformément à tous les codes et règlements applicables. Cette hotte doit être correctement raccordée à la terre. Coupez l'alimentation à l'entrée de service avant de procéder au câblage.


Ne pas faire fonctionner tant que tous les fils n'ont pas été branchés.


#### Branchement du ventilateur à la hotte :

- Connecter les connecteurs (deux fils + fil de terre) de la turbine du ventilation externe (ou ventilateur "In-Line") à la boîte de connexion électrique de la hotte où est indiqué "motor connection". Si le conduit d'evacuation de l'air est placé sur le plafond, voir Fig.1; si le conduit d'evacuation de l'air est placé sur le mur, voir Fig. 2.
- 2. Enlever le couvercle de la boîte de connexion électrique. Fig. 1 ou 2.
- 3. Fixer le "conduit" à la boîte de connexion électrique à l'aide d'un connecteur approprié pour ce "conduit". Fig.1 ou 2.
- Faire le branchement électrique à la hotte. Raccorder le blanc avec le blanc, le rouge au noir et le vert à la terre. Fig.1 ou 2.
- Remettre le couvercle sur la boîte de connexion électrique et en revissant s'assurer que les fils n'ont pas été pincés entre le couvercle et le tableau.

# Branchement du ventilateur externe ou «in-Line» :


 Effectuer les branchements électriques sur le ventilateur externe ou "In-Line" (Voir la notice jointe).





#### Branchement du courant à la hotte :

- Connecter les connecteurs d'alimentation avec la boîte du tableau électrique de la hotte dans le point indiqué "120 VAC input". Fig. 3.
- 2. Enlevez le couvercle de la boîte de connexion électrique.
- 3. Fixer le "conduit" à la boîte de connexion électrique à l'aide d'un connecteur approprié pour ce "conduit". Fig. 3.
- 4. Faire le branchement électrique à la hotte. Raccorder le blanc avec le blanc, **le noir au noir** et le vert à la terre. Fig.3.
- Remplacer le couvercle sur la boîte de connexion électrique et en revissant s'assurer que les fils n'ont pas été pincés entre le couvercle et le tableau.



## PRÉPARATION DE LA HOTTE


#### Remarque:


retirez précautionneusement le film protecteur des surfaces extérieures et du tuyau décoratif avant de terminer l'installation.

 Pour éviter de causer des dommages pedant le transport, l'appareil a été fixé, au moyen de quatre vis à un panneau d'aggloméré placé au fond de la boîte d'emballage.

Pour séparer la hotte du panneau, faites ainsi:

- a. Démonter le bloc central: faire rouler délicatement le bloc vers l'extérieur (Fig.4).
- b. Enlever le 4 vis (Fig. 5).
- Monter les 2 brides sur le bloc central de telle sorte que les ouvertures soient obturées. Chaque bride doit être fixée à l'aide de (2) vis d'assemblage 3.9x6 mm (Fig. 6).
- Fixez le collier d'évacuation au haut de votre hotte (Fig. 7); la fixation a lieu au moyen des 4 vis d'assemblage (3,9 x 9.5mm Tête ronde).
- Enlever le ruban positionné sur le clapet (Fig. 7).
- Àttachez un conduit arrondi en acier d'une longueur de 8" au collier d'évacuation de la hotte (Fig. 8).
   Reliez toutes les sections pour empêcher le passage de l'air.
- 6. Si le conduit d'evacuation de l'air est placé sur le mur (et non pas sur le plafond), lire les instructions suivantes:
  - démonter le bloc moteur (y compris la plaque sur laquelle il est fixé) en dévissant










FIG. 5




- les 4 vis (Fig.9).
   le tourner le bloc moteur de façon que le collier d'evacuation soit orienté vers le
- utiliser les mêmes vis pour fixer le bloc
- moteur dans la nouvelle position (Fig.10).

  7. Lorsque le plafond est de 9' ou 10', mountez les 2 petites brides du tuyau décoratif au moyens de (2) vis d'assemblage (3.9x9.5mm - Noire). Fig. 11.











## **INSTALLATION DE LA HOTTE**

Remarque : la hotte doit être installée par au moins 3 personnes.

1. Faites sur le mur 4 trous (D. 8mm), en respectant les mesures indiquées sur la Fig. 12.



- 2. Fixez la hotte au moyen de (4) vis d'assemblage (4.8x38mm).
- Procéder au branchement électrique (faire référence à la section "Installation electrique").
- 4. Remonter le bloc central.
- Lorsque le plafond est de 9' ou 10', mountez le tuyau décoratif. Pour plafond de 9', le tuyau décoratif è fournie. Pour plafon de 10', procurez-vous un KIT de tuyau décoratif chez votre fournisseur. Fixez le tuyau décoratif au moyen des (2) vis d'assemblage (3.9x9.5mm). Fig.13.



#### **GARANTIE**

#### GARANTIE BROAN LIMITÉE À UN AN

Broan garantit au consommateur-acheteur de ses produits que ces produits seront sans défauts concernant les matières employées et concernant la fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat. IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON PAS LIMITEE A, LES GARANTIES IMPLICITES OU CONCERNANT LA CAPACITE COMMERCIALE OU LA CONVENANCE POUR TOUT BUT PARTICULIER. Pendant cette période d'un an, Broan réparera ou remplacera, s'il le jugera nécessaire, gratuitement, tout article ou toute pièce qui résulteront défectueux à condition qu'ils aient été utilisée et entretenu correctement.

CETTE GARANTIE NE S'ETEND PAS AUX INTERRUPTEURS DES NEON, NEON, LAMPES HALOGENES, AMPOULES d'ILLUMINATION. Cette garantie ne couvre pas (a) l'entretien normal ni (b) tout article ou toute pièce qui aient subi une utilisation erronée, une négligence, un accident, un entretien erroné ou une réparation (autre que de la part de Broan), une installation défectueuse ou bien une installation ne respectant pas les instructions d'installation recommandées.

La durée de toute garantie implicite est limitée à un an comme cela est spécifié dans la garantie explicite. Quelques états ne permettent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite, par conséquent la limitation indiquée ci-dessus peut ne pas vous concerner.

L'OBLIGATION DE REPARER OU DE REMPLACER DE LA PART DE BROAN SERA LE SEUL ET EXCLUSIF REMEDE DE L'ACHETEUR COUVERT PAR CETTE GARANTIE. BROAN NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS, CONSEQUENTIELS OU SPECIAUX DUS A L'UTILISATION DU PRODUIT OU A SA PERFORMANCE OU EN ETANT LA CONSEQUENCE. Quelques états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou conséquentiels, par conséquent la limitation indiquée ci-dessus peut ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient d'Etat à Etat. Cette garantie dépasses toute garantie précèdente. Pour avoir droit à la garantie, vous devez (a) avertir la Maison Broan à l'adresse indiquée ci-dessous ou téléphoner: 1-800-637-1453, (b) donner le numéro du modèle et l'identification de la pièce défectueuse et (c) décrire la nature de tout défaut de l'article ou de la pièce. Au moment où vous demandez le service de garantie, vous devez présenter la preuve d'achat avec la date.

BEST BY BROAN, P.O. Box 140 Hartford, Wisconsin 53027

## LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# A INDICADO PARA EL USO EN COCINAS DOMESTICAS A ADVERTENCIA

# PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO, CORTOCIRCUITO O DAÑO PARA LAS PERSONAS, OBSERVE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES NORMAS:

- 1. Use esta unidad solamente de la manera indicada por el fabricante; si tiene dudas, póngase en contacto con éste a la dirección o teléfono indicados en la garantía.
- 2. Antes de hacer una revisión o de limpiar la unidad, desconéctela de la red para evitar que se encienda de manera accidental. En el caso de que éste no pueda ser desactivado, se indicará nel panel de servicio.
- 3. El montaje y la instalación eléctrica debe hacerlos un técnico especializado siguiendo las normas estándar e incluvendo aquellas de construcción anti incendio.
- 4. Necesita aire suficiente para una apropiada combustión y escape de gases a través del tubo del depósito de quema de combustible. Para evitar que el humo aspirado vuelva a la cocina, siga las directivas del fabricante y las normas estándar de siguridad así como las normas publicadas por la Asociación de prevención de incendios (NFPA) y la Sociedad americana de especialistas en cale-facción, refrigeración y aire acondicionado y además las normas de las autoridades locales.
- 5. Hacer un corte o un taladro en la pared o en el techo no debe dañar la instalación eléctrica u otras instalaciones ocultas en la pared.
- 6. Los conductos ventiladores deben siempre desaloiar al exterior.
- 7. No use esta unidad con dispositivo de control de la velocidad a estado sólido.
- 8. Para evitar el riesgo de incendio, use solamente conductos de metal.
- 9. Esta unidad tiene que ser conectada a tierra.

#### PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO POR ALTO NIVEL DE GRASA:

- A. Nunca abandone los quemadores con el fuego alto. La cocción causa humo y restos de grasa que pueden arder. Caliente el aceite a fuego medio o bajo.
- B. Encienda siempre la campana cuando cocine a fuego alto o cuando cocine alimentos fácilmente inflamables. (por ejemplo Crepes Suzette, Cerezas Jubilee, Ternera flambeada con granos de pimienta).
- C. Limpie con frecuencia los ventiladores. No se debe acumular grasa en el ventilador o en el filtro.
- Usa el tamaño de cazuela apropiado. Use siempre utensilios de cocina de tamaño y material adecuados.

# A A ADVERTENCIA

# PARA EVITAR EL RIESGO DE DAÑOS A PERSONAS EN CASO DE FUEGO POR ALTO NÍVEL DE GRASA, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:\*

- SOFOQUE LA LLAMA con una tapadera apropiada, una bandeja metálica ó un utensilio de cocína que pueda cubrirla, despues, apague el quemador. ACTÚE CON PRECAUCÍON PARA EVITAR QUEMADURAS. Si la llama no se extingue inmediatamente, SALGA Y LLAME A LOS BOMBEROS.
- 2. NUNCA COJA UNA SARTEN EN LLAMAS, porque corre el riesgo de quemarse.
- 3. NO USE AGUA ni paños o toallas húmidas porque puede provocarse una violenta humareda.
- 4. Use un extintor SOLAMENTE si:
  - A. Posee un extintor de clase ABC y sabe perfectamente cómo usarlo.
  - B. El fuego es pequeño y está controlado en el mismo sitio en que empezó.
  - C. Ha llamado con anterioridad a los bomberos.
  - D. Puede combatir el fuego retrocedíendo hacia la salida.
  - \* Basado en "Seguridad antifuego en la cocína" publicado por NFPA.

# A ADVERTENCIA

- 1. Para reducir el riesgo de incendios y para evacuar correctamente los humos, asegurarse de haber realizado una conducción del aire hasta el exterior. No expulsar los humos en espacios cerrados por paredes o techos, áticos, espacios angostos o garajes.
- 2. Prestar la máxima atención al utilizar productos de limpieza o detergentes.
- 3. Evitar el uso de productos alimentarios que puedan inflamarse bajo la campana.
- Sólo para ventilación total. No use gases de escape peligrosos o materiales y vapores explosivos.
- Para evitar daños en el funcionamiento del motor e impulsores ruidosos y/o desequilibrados, mantenga alejados de la unidad de encendido pulverizadores en seco o polvo.
- 6. El motor tiene un nivel de sobrecarga térmica que apaga automáticamente el motor cuando se ha recalentado excesivamente. El motor se pone de nuevo en fincionamento cuando la temperatura baja. Si el motor comienza a encenderse y a apagarse, deberá hacer una revisión de éste.
- Para limpiar mejor las impurezas al cocinar, la distancia entre la parte inferior de la campana y la zona de cocción debe ser mínimo 23-3/8" (59.4cm) - maximo 30" (76.2cm).
- 8. Debido a su gran tamaño y peso, se recomienda su montaje por parte de 3 técnicos esperializados.
- 9. Este producto está dotado de un termostato que pone en marcha automáticamente el motor. Para reducir el riesgo de daños y evitar que se encienda accidentalmente, colocar el interruptor del panel de servicio en la posición OFF y bloquear el panel de servizio o colocar una advertencia externa como por ejemplo un letrero o una chapita.
- 10. Use solamente con juego de conexión para alimentación aprobado.
- 11. Se recomienda leer la placa de características del producto para ulterior información.
- 12. Para reducir el riesgo de incendios o de descargas eléctricas, instale esta campana de extracción sólo con los modelos de ventiladores exteriores EB6, EB9, EB12 o EB15 de la marca Best de Broan o con los modelos de ventiladores In-Line ILB3, ILB6, ILB9 o ILB11 de la marca Best de Broan. No pueden reemplazarse por otro tipo de ventiladores (Los ventiladores se venden por separado).

#### **MANTENIMIENTO**

Un mantenimiento adecuado de la campana asegura el funcionamiento correcto del aparato.

#### Filtros antigrasa

Los **filtros antigrasa** deben ser limpiados aproximadamente cada 30 horas de funcionamiento (cuando se enciende el icono D1).

Use un detergente que no sea fuerte. Los filtros antigrasa se pueden meter en el lavavajillas.


Extraiga los filtros: tirar de la manilla hacia el exterior y desenganchar el filtro.



#### Limpieza de la campana

Consejos útiles de limpieza:

- Normalmente, todo lo que se necesita es agua tibia y un detergente suave.
- Aclárela con agua corriente, séquela con un paño suave y limpio para evitar las huellas que deja el agua.
- NO deje que las manchas se acumulen durante mucho tiempo.
- NO use utensilios o cepillos de acero.
- NO permita que permanezcan en contacto, durante mucho tiempo, soluciones salinas, desinfectantes, blanqueadores o compuestos de limpieza. Muchos de estos compuestos contienen productos químicos que pueden ser dañinos.



#### Mandos

<u>Pulsador P1:</u> LUCES. Pulsando el pulsador una vez, la luz se enciende a intensidad 1, pulsándolo una segunda vez, la luz se enciende a intensidad 2 (luz más intensa) y, pulsándolo otra vez más, la luz se apaga completamente.

<u>Pulsador P2: MOTOR.</u> Activa/Desactiva el motor. Activa el motor a la última velocidad usada, y, apretandolo varias veces, cambia la velocidad de modo cíclico (1, 2, 3, 4, 1, 2....). La velocidad seleccionada se visualizza en el icono D5 y contemporaneamente se activa el icono D8 (la velocidad del movimento rotatorio es proporcional a la velocidad). Usando la velocidad máxima se desactiva el icono D8 y se activa el icono D3. Para apagar el motor apretar el pulsador P2 durante 2 segundos más o menos (se memoriza la velocidad seleccionada).

<u>Pulsador P3:</u> Selecciona/Deselecciona las funciones D4 (SENSOR) y/ó D7 (Air Refresh).

Pulsador P4: Reset filtros antigrasa y filtros al carbón.

Icono D1: FILTROS ANTIGRASA. Se enciende cuando es el momento de limpiar el/los filtro/s antigrasa (al cabo de 30 horas de funcionamiento de la campana). Una vez limpios el/los filtro/s antigrasa, para iniciar de nuevo el cálculo de las horas, apretar el pulsador P4.

<u>Icono D3: VELOCIDAD MAXIMA.</u> Se activa solo cuando está seleccionada la velocidad máxima.

<u>Icono D4</u>: SENSOR. Para activar la función sensor, apretar el pulsador P3; sucesivamente apretar el pulsador P4. Para desactivar el sensor, repetir la misma operación. Con el sensor activado, la campana funciona automáticamente en presenzia de cualquier tipo de olor, vapor, humo ó calor causado por el proceso de cocción y tambien en presencia de eventuales y anormales fugas de GAS en el ambiente.

<u>Icono D5 e D6</u>: DISPLAY. Indica la velocidad seleccionada. Indica la sensibilidad del sensor.

Icono D7: AIR REFRESH. Para activar la función Air Refresh, apretar el pulsador P3 (el icono se enciende). Para desactivar la función Air Refresh repetir la misma operación. La función Air Refresh se activa solo si el motor no está funcionando. Activando la función Air Refresh, la campana cambia el aire del ambiente en perfecto silencio, encendiéndose cada 50 minutos (con una duración de 10 minutos, con la primera velocidad).

<u>Icono D8</u>: MOTOR ON. El icono se enciende cuando el motor se encuentra en la primera, segunda ó tercera velocidad. En la cuarta velocidad, el icono se apaga y se activa el icono de la velocidad máxima (icono D3).

<u>Ícono D10</u>: FILTROS AL CARBÓN (para la configuración sin tubo). Se enciende cuando es el momento de sustituir los filtros al carbón (al cabo de 120 horas de funcionamiento de la campana). Una vez sustituído los filtros al carbón, para iniciar de nuevo el cálculo de las horas apretar el pulsador P4.

Modificación de la sensibilidad del sensor: pulse simultáneamente los pulsador P3 y P4 (en la pantalla D5 aparecerá el índice de sensibilidad del sensor); pulse el pulsador P3 por modificar el índice de sensibilidad del sensor (1 : sensibilidad mínima / 9: sensibilidad máxima). Pulse el pulsador P4 por confermar (ó es confermado automáticamente después 5").

#### HEAT SENTRYMR

Su campana esta equipada con termostato HEAT SENTRYMR. Este termostato tiene un mecanismo que se encenderáo aceleratáel ventilador si se detecta un calor excesivo encima de la cocina.

- 1) Si el ventilador esta apagando el se prenderá a una velocidad máxima.
- 2) Si el ventilador esta encendido a una velocidad minima el se prenderá a una velocidad máxima.

Cuando la temperatura disminuve a un nivel normal, el ventilador vuelve a la función de origen.

#### **AVERTENCIA**

El HEAT SENTRYmr termostato puede comenzar a funcionar al igual si la campana esta parada. En este caso, es imposible parar el ventilador con los interruptores. Si usted para la campana, halago a partir del panel eléctrico principal.


## LAMPARAS HALOGENAS


Este tipo de campana necesita 4 lámparas halógenas (Tipo T3, 12Volt, 20 Watt Max, G-4 Base).

ATENCIÓN: antes de proceder a cualquier operación, es necesario desconectar el aparato.

Para cambiar las lámparas:

- 1. Abra la tapa haciendo palanca sobre las hendiduras apropiadas.
- 2. Quite la bombilla tirando de los lados. (NO LA GIRE).







SUSTITUCION FUSIBLE

SI LAS LÁMPARAS NO FUNCIONAN. DESCONECTE LA CORRIENTE DE LA TOMA DE SERVICIO, INSPECCIONE EL FUSIBLE Y CÁMBIELO SI ES NECESARIO.

- 1. Extraiga los filtros antigrasa.
- 2. Desenrosque la tapa del portafusibles y saque el fusible.
- 3. Sustituya el fusible por otro del mismo tamaño y amperaje (5 x 20 mm, 4 A, 125 V).



- 4. Vuelva a colocar la tapa del portafusibles.
- 5. Vuelva a conectar la corriente en la toma de servicio.






## PREPARE LA CAMPANA

Sacar la campana de l'embalaje y controlar el contenido. Recivireis:

- 1 Campana
- 1 Tubo decorativo
- 1 Bolsita (B080810765) con:
  - 1 Tapa
  - 4 Tornillos de montaje (4.8x38mm cabeza plana)
  - 4 Tornillos de montaje (3.9x6mm cabeza plana)
  - 2 Estribos
- 1 Bolsita (B080810621) con:
  - 1 Casquillo
  - 4 Tornillos de montaje (3.9x9.5mm cabeza redonda)
  - 4 Tornillos de montaje (3.9x9.5mm cabeza redonda Negra)
  - 2 Pequeños estribos
- 1 Instrucciones para instalación
- 1 Garantia



# SELECCIÓN DEL VENTILADOR EXTERIOR O DEL VENTILADOR IN-LINE


PRECAUCIÓN: con este tipo de campana se deben utilizador tanto un ventilador exterior como un ventilador in-line. La campana WM24E debe instalarse utilizando ventiladores de los modelos EB6, EB9, EB12, EB15, ILB3, ILB6, ILB9 o ILB11 únicamente. No pueden reemplazarse por otro tipo de ventiladores (los ventiladores se venden por separado).


El ventilador tiene que estar incluido en la lista **UL** para el uso en Canadá y **USA** y tiene que ser evaluada la utilización con "dispositivo de control de la velocidad" en el estado sólido y los datos de su placa son 120 V, 60 Hz, 6.0 A máx.


# INSTALACION DEL TUBO DE EXTRACCION

# NOTA: Para reducir al riesgo de incendios, use únicamente conductores de metal.

- Escoja la posición donde hay que colocar el ventilador exterior o "In-Line". Ver las ilustraciones de abajo, con las sugerencias de colocación, de instalación y las restricciones.
- 2. Un tubo corto y recto permite que la campana extractora funcione mejor.
- Tubos de salida demasiado largos, codos y transiciones reducen la funcionalidad de la campana extractora. Úselos lo menos posible. Conductores más anchos pueden ser necesarios para un mejor funcionamiento de los tubos largos
- 4. Después de que se instaló el extractor externo o "In-Line", conecten los tubos metálicos circulares y trabaje al contrario hacia la posición de la campana. Use cinta adhesiva para cerrar herméticamente las uniones entre las secciones del conducto.
- Es necesario usar un tubo circular de 8" a 10" (Modelo 414). Para un mejor funcionamiento, instale el cambio de sección lo más cerca posible de la campana extractora.







## INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ADVERTENCIA: La conexión eléctrica debe realizarla personal cualificado y de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables. Esta campana de cocina debe estar adecuadamente conectada a tierra. Desconecte la corriente eléctrica en el punto de entrada de servicio antes de proceder a la conexión del cableado.


#### Conexión del ventilador a la campana:

- Conectar los conectores (dos hilos + hilo de tierra) desde el ventilador exterior o "In-Line" a la caja de conexión eléctrica de la campana donde esta indicado "motor connection".
  - Si el conducto de extracción del aire está situado en el techo, véase Fig. 1; si el conducto de extracción del aire está situado en la pared, véase Fig. 2.
- Quite la cubierta de la caja de cables. Fig.1 o 2.
- 3. Fije el "conduit" a la caja de conexión por medio de un conector idóneo para el "conduit". Fig.1 o 2.
- Efectúe las conexiones eléctricas a la campana. Conecte el cable blanco con el blanco, el rojo con el negro y el verde con la toma de tierra. Fig.1 o 2.
- Tape la caja de conexión eléctrica y atorníllela. Asegúrese de que los cables no se queden pillados entre la cubierta y la caja.

#### Conexión del ventilador exterior o "In-Line":


 Efectúe las conexiones eléctricas al ventilador exterior o "In-Line" (véanse las instrucciones que se entregan con el ventilador exterior o "In-Line").





#### Conexión de la corriente a la campana :

- Conectar los conectores de alimentacion con la caja de cables de la campana indicada "120VAC input". Fig.3.
- 2. Quite la tapa de la caja de conexión eléctrica.
- 3. Fije el "conduit" a la caja de conexión por medio de un conector idóneo para el "conduit". Fig.3.
- Efectúe las conexiones a la campana. Conecte el cable blanco con el blanco, el negro con el negro y verde a la toma de tierra. Fig.3.
- Tape la caja de conexión eléctrica y atorníllela. Asegúrese de que los cables no se queden pillados entre la cubierta y la caja.




# PREPARACIÓN DE LA CAMPANA


Nota: antes de llevar a cabo la instalación final, retire cuidadosamente la película protectora de plástico de todas las superficies exteriores de la campana y del tubo decorativo.


 Para evitar que se dañe al transportarlo, el aparato ha sido fijado con cuatro tornillos a un panel de aglomerado en el fondo de la caja.

Para separar la campana del panel proceda de la siguiente manera:

- a. Desmontar el bloque frontal : girar delicadamente el bloque hacia el exterior (Fig. 4).
- b. Quitar los (4) tornillos (Fig. 5).
- Monte los 2 estribos en el bloqueo frontal, de manera que los ojales presentes queden obturados. Cada estribo debe fijarse con (2) tornillos de montaje 3.9x6mm (Fig. 6).
- Sujete el casquillo en la parte superior de la campana (Fig. 7); el casquillo se asegura por medio de 4 tornillos de montaje (3,9 x 9,5mm cabeza redonda).
- Quitar la cinta adhesiva en la válvula (Fig.7).
- Conecte un conducto redondo de acero de 8" al casquillo de la campana de cocina (Fig. 8).
  - El conducto tapa todas las juntas, asegurándolas y volviéndolas herméticas.
- Si el conducto de extracción del aire está situado en la pared (y no en el techo), leer











las siguientes instrucciones:

- desmontar el bloque motor (incluída la plancha sobre la que está sujeto) desenroscando los 4 tornillos (Fig. 9).
- girar el bloque motor de manera que el casquillo esté situado hacia la pared.
- usar los mismos tornillos para sujetar el bloque motor en la nuova posición (Fig.10).
- 7. En techos de 9' o 10', fijar los 2 pequeños estribos del tubo decorativo a la campana con (2) tornillos de montaje (3.9x9.5mm negra). Fig. 11.










## INSTALACIÓN DE LA CAMPANA


Nota: se necesitan al menos 3 personas para montar la campana.

1. Hacer en la pared 4 agujeros (D. 8mm), respetando las medidas indicadas en la Fig. 12.



- Asegúre la campana con (4) tornillos de montaje (4.8x38mm).
- 3. Efectúe la conexión eléctrica (véase sección "Instalación eléctrica").
- 4. Volver a montar el bloque central.
- En techos de 9' o 10', montar el tubo decorativo. Por techos de 9', el tubo decorativo es ajiunto. Por techos de 10', compre un KIT tubo decorativo a su proveedor habitual.

Asegúre el tubo decorativo con (2) tornillos de montaje (3.9x9.5mm). Fig.13.



### **GARANTIA**

#### GARANTIA BROAN POR UN AÑO

Broan garantiza al consumidor-comprador de sus productos que dichos productos no tendrán defectos en los materiales o fabricación, durante un período de un año a partir de la fecha de la compra. NO HAY OTRO TIPO DE GARANTIAS QUE INCLUYAN O SE LIMITEN EXCLUSIVAMENTE A GARANTIAS IMPLICITAS O DE CAPACIDAD COMERCIAL O CONVENIENCIA PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO.

Durante el periodo de un año, Broan, si lo estima conveniente, reparará o reemplazará sin gastos para el usuario cualquier producto o parte de éste que sea defectuosos habiéndose usado correctamente. ESTA GARANTIA NO CUBRE: ESTARTER DE NEON, NEON, LÁMPARAS HALÓGENAS, LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN. Tampoco cubre el mantenimiento ni los productos o partes de éstos que hayan sido usados de forma incorrecta, con negligencia, rotos accidentalmente o por una incorrecta manutención ó reparación (distinta da la realizada por Broan), montaje incorrecto ó instalación que no se ajuste a las instrucciones de montaje indicadas. Le duración de la garantía se limita al periodo de un año como está especificado en la garantía explicita. Algunos paises no permiten un limite en la duración de la garantía implicita; si es asi en su caso, esta limitación arriba indicada podría no aplicarse.

LA PRESENTE GARANTIA CUBRIRA EXCLUSIVAMENTE AL COMPRADOR LOS SERVICIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE. BROAN NO SE HACE RESPONSABLE DE DANOS PRODUCIDOS DE MANERA ACCIDENTAL O RELACIONADOS CON EL USO INCORRECTO DEL PRODUCTO O SU FUNCIONAMIENTO.

Algunos países no permiten la exclusión o limitación de los daños producidos de manera accidental, si es así en su caso, esta limitación arriba indicada podría no aplicarse. Esta garantía le da derechos legales específicos y podría también disponer de otros derechos que varian de país a país. Esta garantía supera otras garantías dadas con anterioridad. Para disfrutar de la garantía usted deberá a) Avisar a la dirección abajo indicada ó bien llamar por teléfono al número 1-800-637-1453 b) Dar el número de serie del modelo correspondiente o bien una descripción de la parte averiada, c) Descripción del defecto en el producto o bien en una de sus partes. Para requerir un servicio en garantía debe presentar el justificante con la fecha de la compra.

BEST BY BROAN, P.O. Box 140 Hartford, Wisconsin 53027

# **SERVICE PARTS**

## **MODEL WM24E**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	B08087198	Filter Sentry
6	B02000191	Filter Spring
6	B08092170	Attachment Bracket
9	B08087165	Grease Filter
16	BE3348018	Electrical Box Support
19	B03295005	Transformer Protection
26 30	B02300891 B03294816	Halogen Lamp Bulb Controls Box Cover
37	B02300804	Heat Sentry
38	B03292357	Electrical Box
39	B03294033	Electrical Box Cover
56	B03292465	Discharge Collar
57	B02011004	Damper Flap
62	BE3404101	Support Blower
67	B02300384	Controls Cable
67	B02300388	Sentry Cable
92	BE3348019	Controls Support
112	B08086673	Sentry Board
115 116	BE3334250 BE3334252	Wiring Box Wirnig Box Cover
144	B03292287	Wire Clamp
166	B08086720	Wiring Board
195	BE3348024	Microswitch Support
208	B02300729	Transformer
228	B08080289	Controls Board
234	B03294815	Controls Box
238	B03294818	Left Button
241	B03294817	Right Button
252	B03292847	Ring Sentry
252 252	B03292349 B03292846	Microswitch Box Sentry Box
253	B02300620	Microswitch
254	B03292350	Microswitch Box Cover
332	B03114979	Brackets
404	B08092132	Aluminum Blower Cover
404	B08092290	Red Blower Cover
404	B08092297	Blue Blower Cover
404	B08092333	Black Blower Cover
462	BE3248026	Cover
474	B02300733	Halogen Lamp Housing
477 998	B03295006 B080810765	Transformer Protection Cover Hardware Package
998	B080810763	Hardware Package
998	B080810742	Aluminum Decorative Flue (9' ceiling)
998	B080812419	Red Decorative Flue (9' ceiling)
998	B080812422	Blue Decorative Flue (9' ceiling)
998	B080812426	Black Decorative Flue (9' ceiling)
*	B06108512	Switch Assembly (Includes Key Nos. 228, 234, 30, 241, 238)
-	B02300782	Fuse
-	B02300674	Fuse holder

<sup>\*</sup> Not shown assembled.

# LISTE PIECES DE RECHANGE

## **MODELE WM24E**

5         B08087198         Filtre capteur           6         B02000191         Ressort du filtre           6         B08092170         Bride de fixation           9         B08087165         Filtre anti-graisse           16         BE3348018         Flaque de l'installation electrique           19         B03295005         Protection trasformateur           26         B02300891         Lampe halogène           30         B03294816         Couvercle boîte commandes           37         B02300804         Capteur           38         B03292465         Couvercle boîte installation electrique           60         B03292465         Collier d'évacuation           57         B02011004         Clapteur           62         B53444101         Support moteur           67         B02300384         Cable capteur           92         B53348019         Support commandes           112         B08086673         Support commandes           115         BE3334250         Boîte de connexion electrique           166         B08086720         Circuit imprimé installation electrique           195         BE3348024         Serre cable           208         B033924815 <td< th=""><th>KEY NO.</th><th>PART NO.</th><th>DESCRIPTION</th></td<>	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
998 B080812422 Tuyau décoratif blue (pour plafond de 9') 998 * B06108512 Tuyau décoratif noir (pour plafond de 9') Ensemble commandes (Comprenant n. 228,234, 30, 241, 238)	5 6 9 16 19 26 30 37 38 39 56 57 67 92 112 115 116 144 166 195 208 234 238 241 252 252 252 252 252 252 404 404 404 404 404 477 998 998 998	B08087198 B02000191 B08092170 B08087165 BE3348018 B03295005 B02300891 B03294816 B02300804 B03292357 B03294033 B03292465 B02011004 BE3404101 B02300384 B02300388 BE3348019 B08086673 BE3334250 BE3334250 BE3334250 BE3334250 BE33348024 B0329287 B08086720 BE3348024 B02300729 B08080289 B03294815 B03294815 B03294817 B03292847 B03292847 B03292350 B03114979 B08092132 B08092297 B08092297 B08092297 B08092297 B08092297 B08092297 B08092297 B08092297 B08092297 B08092297 B08092333 BE3248026 B02300733 B03295006 B080810765 B080810742	Filtre capteur Ressort du filtre Bride de fixation Filtre anti-graisse Plaque de l'installation electrique Protection trasformateur Lampe halogène Couvercle boîte commandes Capteur Boîte installation electrique Couvercle boîte installation electrique Collier d'évacuation Clapet anti-retour Support moteur Cable commandes Cable capteur Support commandes Circuit imprimé capteur Boîte de connexion electrique Couvercle boîte de connexion electrique Serre cable Circuit imprimé installation electrique Support minirupteur Trasformateur Circuite commandes Boûte commandes Boûte commandes Boûte rommandes Boûte minirupteur Trasformateur Circuite boîte minirupteur Boîte minirupteur Boîte minirupteur Boûte minirupteur Boûte minirupteur Boûte moteur aluminium Couvercle moteur rouge Couvercle moteur rouge Couvercle moteur noir Couvercle Boîte lampe halogène Couvercle protection trasformateur Accessoires de fixation Tuyau décoratif rouge (pour plafond de 9') Tuyau décoratif rouge (pour plafond de 9')
-   B02300782   Fusible -   B02300674   Porte-fusible	998	B080812422 B080812426 B06108512 B02300782	Tuyau décoratif blue (pour plafond de 9') Tuyau décoratif noir (pour plafond de 9') Ensemble commandes (Comprenant n. 228,234, 30, 241, 238) Fusible

<sup>\*</sup> Illustrées separement.

# LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

## MODELO WM24E

	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
	5 6 6 9 16 9 26 337 338 356 757 26 7 7 92 21 115 1144 166 5 2028 2234 2404 4404 2477 898 8 998 8	B08087198 B02000191 B08087165 BE3348018 B03295005 B02300891 B03294816 B02300804 B03292357 B03294033 B03292465 B02011004 BE3404101 B02300384 B02300388 BE3348019 B08086673 BE3334250 BE33348024 B02300729 B080802297 B08092297 B08092290 B03292847 B03292846 B02300620 B03114979 B08092132 B08092297 B08092333 BE3248026 B02300733 B03295006 B080810621 B080810742 B080810742 B080812419 B080812422 B080812426 B06108512	Filtro sensor Muelle del filtro Estribo enganche Filtro antigrasa Placa del sistema eléctrico Protección trasformador Lámpara halógena Tapa de la caja mandos Sensor Caja base de instalación eléctrica Tapa de la caja base de instalación eléctrica Casquillo Válvula de no ritorno Soporte motor Cable commandes Cabos sensor Soporte mandos Base sensor Caja de connexión eléctrica Tapa de la caja de connexión eléctrica Sujeta cabos Base para instalación eléctrica Soporte microinterruptor Trasformador Base de los mandos Caja de los mandos Caja de los mandos Caja de los mandos Caja de los mandos Mando isquierdo Mando derecho Arandela sensor Caja microinterruptor Caja sensor Microinterruptor Tapa de la caja microinterruptor Estribo Tapa motor aluminio Tapa motor rocho Tapa motor rocho Tapa motor rocho Tapa motor lue Tapa motor negro Tapa Caja de la lámpara halógena Tapa protección trasformador Accesorios para el montaje Accesorios para el montaje Tubo decorativo aluminio (por techos 9') Tubo decorativo blue (por techos 9') Tubo decorativo hue (por techos 9') Tubo decorativo hue (por techos 9') Tubo decorativo negro (por techos 9') Tubo decorativo negro (por techos 9') Tubo decorativo megro (por techos 9')
1	_	B02300674	Portafusible

<sup>\*</sup> Se encuentran por separado.

## SERVICE PARTS - LISTE PIECES DE RECHANGE -LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

#### **MODEL WM24E**

